

# Návod na montáž: zásuvková skříň E707A-E709A



1. Vyjměte ze skříně zásuvky a ustavte skříně na sebe.



2. Navrtejte vrtákem  $\varnothing$  7-8 mm 4 otvory přes dno horní skříně do víka spodní skříně. Vzdálenost cca 5x5 cm od rohů skříně, 8x5 cm v místě zámku.



3. Spojte skříně přiloženými šrouby.



4. Doporučeno kotvení horní skříně.  
- přes záda skříně navrtejte otvory do zdi (vrtákem  $\varnothing$  7 mm), naklepněte hmoždinky a připevněte přiloženými šrouby.

RUDETA s.r.o.  
tel: +420 599 999 050  
mob: +420 602 381 624  
email: rudeta@rudeta.cz